
ЛР1: Цифровые изображения в MATLAB.

Цель: Научиться читать, отображать и записывать изображения в MATLAB.

Теоретическая часть

Работа с изображениями в MATLAB выполняется с помощью Image Processing Toolbox, который предоставляет набор стандартных алгоритмов и приложений для обработки, анализа, визуализации изображений. МATLAB загружает изображения в 2D (для монохромных изображений) и 3D (для цветных изображений) массив, в котором каждый элемент представляет собой пиксель изображения. Начало координат распологается в верхнем левом углу.



Например, адресация пикселей, в случаем монохромного изображения будет выглядеть следующим образом:

I(r,c)

В случае цветного:

I(r,c,color)

где r - номер строки; с - номер столбца; color - цветовой канал (RGB).

Загрузка изображения в МАТLAВ

Чтение изображения в workspace выполняется с помощью команды imread.

I = imread('pout.tif');

Команда читает изображение с именем pout.tif и сохраняет его в массив I. По умолчания изображения загружаются в формате uint8, то есть каждый пиксель

принемает значения в диапазоне от 0 до 255. Для обработки изображений необходимо привести элементы массива к типу *double* и выполнить нормировку.

Отображение информации об изображении

Отображения информации выполняется с помощью команды *iminfo*.

imfinfo('pout2.png')

Отображения изображения

Отображение изображений выполняется с помощью команд *imshow, imagesc, imtool:*

imshow(I) — палитра цветов зависит от динамического диапазона типа данных массива I (uint8 — [0;255]; double — [0,1]);

imagesc(I) — палитра цветов зависит от максимального и минимального чисел в массиве I.

imtool(I) – приложения с расширенной функциональностью imshow.

Запись обработанного изображения на диск

Запись выполняется с помощью команды imwrite:

imwrite (I2, 'pout2.png')

Разрядность представления цветов в файле зависит от типа матрицы 12 и от формата файла:

uint8 - 8 бит на цвет.

double – команда imwrite предполагает, что динамический диапазон элементов [0,1] и автоматически масштабирует данные на 255 до записи в файл как 8-битных значений.

Ход работы

- 1) Получить вариант у преподавателя.
- 2) В соответствии с вариантом, загрузит нужное изображение из папки *test_images* с помощью команды *imread*.
- 3) Распечатать информацию о файле.
- 4) Отобразить изображение с помощью команд *imshow*, *imagesc*.
- 5) Преобразовать загруженное изображение в формат double с помощью команды im2double.

- 6) Отобразить изображение с помощью команд *imshow*, *imagesc* и выполнить запись в файл.
- 7) Преобразовать цветное изображение в монохромное с помощью команды *im2gray*.
- 8) Отобразить изображение с помощью команд *imshow*, *imagesc* и выполнить запись в файл.